

Brew Monk WiFi Hydrometer vejledning

Når du bruger Brew Monk® Hydrometer for første gang, skal du følge disse trin: Placer hydrometeret på dets hætte. Normalt er batteriet tilstrækkeligt opladet. Hvis hætte blinker rødt, er batteriet tomt. For at være sikker anbefales det at oplade det før første brug. Se afsnittet Opladning af batteriet. Opsætningstilstanden aktiveres, når hydrometeret placeres på dets hætte. Gå til Wi-Fi-indstillingerne på din smartphone, vælg Brew Monk® Hydrometer-netværket, og følg instruktionerne på din telefon. Hvis du brugte en e-mailadresse, der endnu ikke eksisterede på mybrewMonk-platformen, oprettes der en konto, og du modtager en e-mail med din adgangskode. Hydrometeret er nu knyttet til den konto, der er forbundet med den angivne e-mailadresse.

Sluk (Power off) Når hydrometeret er i måletilstand, slukkes det på følgende måde: Hold hydrometeret kortvarigt på hovedet (med hættens pegende nedad), så hættens lys lyser op. Placer derefter hydrometeret vandret på et bord.

Start måling (Start measuring) Når hydrometeret er slukket, aktiveres måletilstanden på følgende måde: Hold hydrometeret oprejst (med hættens pegende opad).

Aktiver opsætningstilstand (Activate setup mode) Følg disse trin for at aktivere opsætningstilstand: Placer hydrometeret på dets hætte. Opret forbindelse til hydrometerets netværk via din smartphones Wi-Fi-indstillinger.

Oplad batteriet (Charge the battery) Følg disse trin for at oplade batteriet: Skru hydrometerets hætte af. Sæt et USB-C-kabel i USB-stikket på siden. Brug altid en oplader, der overholder USB-C-standarderne. Brug ikke kraftige opladere fra bærbare computere.

Genstart (Restart) Hydrometeret kan genstartes på to måder: Fjern hættens lys fra hydrometeret. Tryk og hold knappen på siden nede, indtil hydrometeret blinker rødt. Eller: Sæt et kabel i USB-stikket for at starte opladningen, og tag det derefter ud igen.

Gendan fabriksindstillinger (Restore factory settings) Hydrometeret kan nulstilles til dets oprindelige fabrikskonfiguration på følgende måde: Fjern hættens lys fra hydrometeret. Tryk og hold knappen på siden nede, indtil det røde lys skifter fra korte til længere blink.

Rengøring (Cleaning) Ydersiden af hydrometeret kan rengøres med almindelige rengøringsmidler til brygning, såsom Chemipro Wash og Chemipro San. Sørg for, at der ikke trænger væske ind i hydrometeret. Hydrometerets kabinet består af: Tætningsring: TPU; Hætte og krop: PET.

Opbevaring (Storage) Opbevar hydrometeret på et tørt, køligt sted i vandret position.

Orientering og tilstand (Orientation and mode) SLUKKET (OFF) | MÅLING (MEASURE) | OPSÆTNING (SETUP)

Platform Når hydrometeret bruges for første gang, tilknyttes det en brugerkonto på platformen mybrewmonk.eu. Dette gøres ved hjælp af den e-mailadresse, du har angivet. Hvis der ikke findes en bruger til den pågældende adresse, oprettes der en, og der sendes en e-mail med en adgangskode. I måletilstand sender hydrometeret et datapunkt til platformen hvert 15. minut.

Start af gæring (Starting fermentation) Ved at slukke for hydrometeret og tænde det igen i måletilstand kan du teste, om der sendes data. De forventede signaler er: • hydrometeret tænder; • Wi-Fi-forbindelse oprettet; • datatransmission starter; • hydrometeret slukker. Hvis der vises et rødt lys, er der noget galt. Hvis der ikke er noget rødt lys at se, kan hydrometeret placeres i gæringstanken. Klik på 'Ferment' (Gær) på onlineplatformen og vælg dit hydrometer.

Rødt lys efter: • Hydrometeret tænder: Opstartsfejl – kontakt Brew Monk® Support. • Wi-Fi-forbindelse: Forbindelse mislykkedes – signalet kan være for svagt, eller indstillingerne er forkerte. Brug altid et 2,4 GHz netværk. • Datatransmission: Afsendelse mislykkedes – kontakt Brew Monk® Support.